

DILUANT PENTRU PRODUSE ALCHIDICE S.F. D500

Descriere Diluantii seria D500 sunt amestecuri de solventi organici cu compozitie bine echilibrata.

Utilizare **D 551:** diluant pentru corectarea vascozitatii produselor pe baza de rasini alchidice seriile E 5100, E 5400U, GS5400, V 5100, V 5300, L 5041E, L 5305L, G 5173-1, G 5173-2, G 5144.
D 553: diluant pentru corectarea vascozitatii produselor pe baza de rasini alchidice seria L 5041E, L 5210, ES 5200.

CARACTERISTICI TEHNICE

	D 551	D 553	
Aspect	lichid omogen transparent		
Densitate, 23°C	max.0,795 g/ml	0,830 - 0,880 g/ml	SR EN ISO 2811-1:2011
Indice de aciditate	max.0,5 mgKOH/100ml	max.1mgKOH/100ml	conf. norma interna
Indice de refractie	1,430 -1,440	1,480 -1,490	refractometru RA -510M
Continut de apa, max.	0,05	-	Aparat Karl Ficher

COMPATIBILITATE Diluantii seria D 500 sunt compatibili cu produsele mentionate mai sus.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE Diluantul se adauga in momentul folosirii produsului alchidice sau alchido-uretanice ce necesita diluarea.Dupa adaugare se recomanda agitarea energica a produsului in ambalajul de livrare pana la omogenizarea amestecului.

AMBALARE **D551** -Flacoane cu buson de capacitate neta 1L, PET de 0,5L si 1L, butoaie de 50L, 100L, 220L
D553 - Flacoane metalice de capacitate neta 1kg, bidoane metalice de capacitate neta 40kg, 80kg sau 170kg.

TERMEN DE VALABILITATE 5 ani de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare

SECURITATEA MUNCII Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: prezenta oricaror surse de foc, vopsirea in spatii fara o ventilatie corespunzatoare, contactul direct al pielii cu produsul respectiv, inhalarea prelungita a vaporilor, ingerarea produsului.
Este interzisa comercializarea catre persoanele sub 18 ani. Produsul contine substante potential ebrionarctice.

NOTA Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.
Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.